hama®

THE SMART SOLUTION

Watchband "Silicon"

Uhrenarmband

Operating Instructions GB
Bedienungsanleitung D
Mode d'emploi F
Instrucciones de uso E
Руководство по эксплуатации RUS
Istruzioni per l'uso IT
Gebruiksaanwijzing NL

00137068
00137069
00137070
00137071

hama®

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies.
Errors and omissions excepted, and subject to technical changes.
Our general terms of delivery and payment are applied.

00137068-00137071/06.15

GB Remove the original Apple armband:

D Original Apple Armband entfernen:

F Retirer le bracelet Apple d'origine :

E Quitar la Correa Original Apple:

RUS Демонтаж заводского ремешка Apple:

I Rimuovere il braccialetto Apple originale:

NL Originele Apple armband verwijderen:



GB Insert into the silicone case:

D In die Silikonhülle einlegen:

F Insérer dans la coque en silicone :

E Introducir en la funda de silicona:

RUS Размещение в силиконовом чехле:

I Inserire nella custodia in silicone:

NL In de siliconen hoes plaatsen:



00137068man_de_en_es_fr_it_nl_ru.indd 2-2 08.06.15 11:46